

Wsporniki płotka przeciwśniegowego oraz wsporniki ław kominiarskich typu DECRA.

Pokrycie dachowe Decra należy układać zgodnie z zaleceniami producenta. Wsporniki płotków przeciwśniegowych oraz wsporniki stopni i ław kominiarskich firmy EKOCHRON zostały zaprojektowane tak, aby ułatwić ich montaż i zapewnić maksymalne bezpieczeństwo w trakcie eksploatacji.

Wsporniki tego typu można stosować na innych blachodachówkach z posypką ceramiczną jak np. METRO, Czekover itp.

Dokładną ilość wsporników płotka można wyznaczyć z diagramu na stronie 12.

Wspornik płotka dachowego typu DECRA.

Wspornik przykręcamy do łąty za pomocą 2 wkrętów do drewna $\varnothing 6$. Wspornik zalecamy montować możliwie blisko krokwi, dzięki czemu uzyskamy pewniejsze podparcie podstawy wspornika.



Wspornik ławy kominiarskiej typu DECRA.

Analogicznie jak przy montażu wsporników płotka. Ze względu na bezpieczeństwo użytkownika nie zaleca się przykręcania do wsporników ławy stopni dachowych.

